



Snelstartkaart TUFF pomp

Opladen

1. Plaats de batterij in de houder en sluit de houder aan op het stroom.
2. Zet de pomp in de lader zoals is aangegeven op het plaatje hieronder.



3. Het opladen begint meteen en het rode LED-lampje op de pomp knippert.
4. Als de pomp volledig is opgeladen gaat er een blauw LED-lampje branden. Je kunt de pomp gewoon op de houder laten staan.
5. Individuele battery packs kunt u ook in de lader zetten.

Toetsen blokkeren

De toetsen kunnen gedeeltelijk of volledig geblokkeerd worden.

Gedeeltelijke blokkering (slotje half open)

Je kunt de gedeeltelijke blokkering activeren in de stop- en startmode. In deze mode kun je de pomp alleen starten en stoppen. Druk drie keer op de 'ON/OFF' toets om de gedeeltelijke blokkering binnen te komen. Herhaal dit één keer om te ontgrendelen in de stopmode. Herhaal dit twee keer om te ontgrendelen in de startmode.

Volledige blokkering (slotje helemaal dicht)

Je kunt de volledige blokkering alleen activeren in de startmode. In deze status zijn alle toetsen geblokkeerd.

Om van gedeeltelijke naar volledige blokkering te gaan, drukt u binnen drie seconden drie keer op de 'ON/OFF' toets. Herhaal dit om de pomp te ontgrendelen.

Battery Gauge

Standaard model: de batterijmeter laat de geschatte batterijcapaciteit zien.
Tuff Plus: De batterijstatus wordt weergegeven door middel van een percentage.

Foutmeldingen

De pomp stopt en een foutmelding wordt gemeld door middel van een knipperend rood LED lampje. Een lege batterij en flow blokkade worden getoond en na één minuut probeert de pomp opnieuw op te starten. Alle foutmeldingen worden gedurende vier uur weergegeven, daarna gaat de meter uit.

Het symbool 'Service Due' wordt weergegeven als de metingstijd van 2500 uur overschreden wordt.

Stop en Run

De volgende symbolen geven de status van de pomp weer:



Power aan

LET OP: ga naar configuratie om de taal in te stellen.

Als de taal is ingesteld, druk dan op de aan/uit knop. De meter wordt nu opgestart.

Power uit:

Houd de Aan/Uit knop langgedrukt in. De aftelling zal beginnen.

Configuratie

Druk meteen na het opstarten op de 'UP'-knop en houd deze knop ingedrukt. Het configuratiescherm wordt nu weergegeven. Na ongeveer acht seconden wordt het scherm om de taal in te stellen weergegeven.



Snelstartkaart TUFF pomp

Taal instellen

Gebruik de navigatietoetsen om de juiste taal te kiezen. Druk bij de goede taal op ENTER.



Contrast

Door middel van de navigatietoetsen kun je het contrast instellen. Bij het goede contrast, dient u op ENTER te drukken.

Tempratuur

Gebruik de navigatietoetsen om de juiste eenheid van de luchttempratuur in te stellen.

Volume

Alleen voor TUFF PLUS en PRO:
Gebruik de navigatietoetsen om de gewenste eenheid om de gemeten volume weer te geven.

Geavanceerde mode

Alleen voor TUFF PLUS en PRO:
Door middel van de navigatietoetsen kun je de geavanceerde mode uit- en aanzetten.

Service life en serienummer

De gemiddelde meettijd in uren wordt weergegeven door middel van de tekst 'life'. Het 'SN' is het unieke nummer dat bij de meter hoort.

Standaard kalibratie

In deze optie kun je de standaard kalibratie wijzigingen of controleren. Dit is alleen mogelijk voor de TUFF PLUS en de TUFF PRO. Open deze optie niet als u niet van plan bent om iets te wijzigen. Voor meer informatie dient u de handleiding te raadplegen.

Hoofdmenu

De informatie weergegeven op het scherm is de opgeslagen data van de laatste meting. Druk op ENTER om de pomp te starten.

Run Mode main menu

Als de pomp loopt, zal het door het Run Mode menu lopen en het blauwe LED lampje knippert. De huidige meetdata wordt weergegeven.

Flow (Calibrate Flow)

Sluit de pomp aan op de externe kalibratie-apparatuur (zie handleiding). Ga naar de optie 'menu' en ga door middel van de navigatietoetsen naar 'SET FLOW'. Selecteer door middel van de navigatietoetsen de gewenste 'flow' en druk op Enter. De flowkalibratie wordt weergegeven. Gebruik de navigatietoetsen om de flow aan te passen op het externe kalibratie-apparaat, totdat de juiste waarde is bereikt. Druk op Enter als de juiste 'flow' bereikt is.

Reset

Gebruik deze optie om alle voorgaande metingdetails op het scherm te resetten. Druk langgedrukt op Enter. Laat de Enter knop los als de teller op '0' is.

Voor extra opties voor de TUFF PRO en PLUS, dient u de handleiding te raadplegen

Verwisselen van een filter

Het filter dient elke drie maanden vervangen te worden.

1. Verwijder het inlaat mondstuk
2. Haal het filter eraf
3. Plaats een nieuw filter
4. Plaats het inlaat mondstuk er weer op

