



Aanzetten

Druk langdurig op de MODE-knop, totdat de meter een signaal geeft.

1. De AreaRAE start zichzelf op. Dit duurt ongeveer 45 seconden.
2. De meter vraagt om een frisse lucht kalibratie. Voer dit altijd uit. U kunt de frisse lucht kalibratie uitvoeren door op de Y-knop te drukken. U dient er zeker van te zijn dat u zich in frisse lucht bevindt. Bent u dit niet, dan kunt u op de N-knop drukken. Deze functie kan aan- of afwezig zijn. Dit hangt af van uw AreaRAE. Na de frisse lucht kalibratie is de meter klaar voor gebruik.
3. Tijdens het opstarten van de meter loopt de pomp (optioneel), maar de pompbeveiliging (tegen opzuigen van vloeistof) is niet actief. Dit houdt in dat u eerst de volledige opstartprocedure moet afwachten. De pomp moet voorzien zijn van een waterstop (filter) om te voorkomen dat er vloeistof wordt opgezogen. Pas na het opstarten, wordt de pompbeveiliging actief. **U kunt deze functie controleren** door met uw vinger op de ingang van het filter te drukken. Het pompalarm kunt u met de Y-knop opheffen.

4. Voordat u de besloten ruimte betreedt, kan de meter in alarm komen. **Ga in geen geval de ruimte binnen zonder de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen.**

5. De min- en maximumwaarden kunt u resetten door herhalend op de MODE-knop te drukken. Doe dit net zo lang totdat u in het menu 'max' staat. Druk vervolgens op de Y-knop. De AreaRAE zal vragen: 'reset' (min, en max). Druk op de Y-knop en de meter bevestigt met 'reset min' (en max). U kunt nu opnieuw de meting verrichten. De nieuwe min- en maximumwaarden zijn weer uit leesbaar.

6. Als de meter in alarm komt, **dient u de omgeving onmiddellijk te verlaten.** Controleer welke waarde over- of onderschreden zijn. **LET OP:** doe dit wel in frisse lucht.

7. De meter is voorzien van een Li-Ion accu. Deze accu hoeft niet regelmatig te ontladen. Hij kan continue aan de lader blijven, zonder dat de capaciteit vermindert.

Uitzetten

Druk langdurig op de Mode-knop om de meter uit te schakelen.