



Snelstartkaart QRAE II gepompt

Aanzetten: druk de MODE-knop in, totdat het toestel een geluidssignaal geeft. De QRAE II zal zichzelf opstarten. Dit duurt ongeveer 20 seconden.

1. Na het opstarten krijgt u de volgende vraag: "Fresh air calibration?". Als u zeker weet dat u zich in frisse lucht bevindt, dient u deze kalibratie altijd uit te voeren. U kunt de kalibratie uitvoeren door op de MODE-knop te drukken.

2. Het witte filter aan de pomp moet gecontroleerd worden op zuiverheid. Bij vervuiling moet het filter vervangen worden. Het vervangen van het filter is belangrijk om interne vervuiling van de pomp te voorkomen.

3. Als u het filter met uw vinger blokkeert, gaat er na enkele seconden een alarm af. Druk op de Y/+ knop om te resetten.

4. Als u de frisse lucht kalibratie heeft uitgevoerd, is het toestel klaar om te meten.

5. De maxi- en minimale waarden kunt u uitlezen door op de MODE-knop te drukken. U kunt de maxi- en minimale waarden resetten door vervolgens op de Y/+ knop te drukken.


6. De QRAE in alarm:

Zorg dat u de ruimte onmiddellijk verlaat! Controleer welke waarden onder- of overschreven zijn door op de MODE-knop te drukken.

LET OP: controleer deze waarden altijd als u zich in frisse lucht bevindt.

7. Plaats het toestel altijd in het laadstation als de meter niet gebruikt wordt. De meter heeft een Li-Io accu, waardoor dit kan zonder nadelige gevolgen voor de accucapaciteit.

8. U kunt de alkaline batterij plaatsen als de accu leeg is. Aan de achterzijde kunt u de drie schroeven losdraaien, zoals hiernaast op het plaatje is weergegeven. De alkaline batterij adapter moet op omgekeerde wijze geplaatst worden. Onafhankelijk van het toestel, kan de lege Li-Ion accu opgeladen worden.



LET OP: MEET ALTIJD MET EEN (WATERSTOP) FILTER!

Uitzetten: druk langdurig op de MODE-knop totdat het toestel uit is.

